

SÜTŐHŐMÉRŐ

HU

Használati útmutató

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Reméljük, hogy termékünkkel Ön is elégedett lesz és hosszú ideig szolgálja majd Önt. A használati útmutató fontos információkat tartalmaz a termék rendeltetésszerű használatával kapcsolatban. Használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is.

Termékismertető – használat

A termékkel egyszerűen ellenőrizhető különféle ételek hőmérséklete, elsősorban ételkészítés közben. A hőmérő rendkívül egyszerűen használható. Vegye ki a hőmérőt a tubusból, a mérőszonda végét szúrja a megmérni kívánt ételbe és nyomja meg az ON gombot a hőmérséklet megméréséhez. A hőmérőt gyermekektől megfelelően elzárva tárolja, a mérőszonda vége hegyes. Használat után helyezze vissza a hőmérőt a tubusba.

Funkciógombok ismertetése

Bekapcsolás/kikapcsolás: nyomja meg az ON/OFF gombot a bekapcsoláshoz. A gomb másodszori megnyomásával kapcsolhatja ki a hőmérőt.

Hőmérsékleti érték rögzítése: nyomja meg a HOLD gombot a hőmérséklet értékének kijelzéséhez mérés közben. Nyomja meg újra a mérés megismétléséhez.

Mértékegység kiválasztása: a °C vagy °F egység kiválasztásához nyomja meg a °C/°F gombot.

Elem behelyezése

Fordítsa el a zárókupakot a hőmérő felső részén az óramutató járásával ellentétes irányban. Vegye le a kupakot, vegye ki a régi elemet és helyezzen be újat (ügyeljen a pólusok megfelelő elhelyezésére). Illessze vissza a kupakot és fordítsa el az óramutató járásának irányában. Az elem típusát lejjebb ismertetjük.

Jellemzők

Méréstartomány: -50 - +300 °C (-58 - + 572 °F)

Felbontás: +/- 0,1 °C (°F)

Áramforrás: 1x 1,5V-os LR1154 típusú elem

Karbantartás

A termék nem érintkezhet közvetlenül folyadékokkal, ne tegye mosogatóba. A mérőszondát törölgje tisztára benedvesített törölkendővel. Használat után helyezze vissza a tubusába.

Környezetvédelem:



Információk az elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítéséről

A készülék élettartamának lejártá vagy a

teljes megrongálódás után, amikor a javítása már nem gazdaságos, a készüléket ne dobja a háztartási szemétygyűjtőbe, hanem szedje szét alapanyagai szerint és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően adja le az egyes anyagokat a kijelölt gyűjtőhelyeken.

A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és az emberi egészség megőrzéséhez, melyeket a helytelen személtlerakás súlyosan károsíthat. További információkról érdeklődjön a legközelebbi szemétygyűjtő helyen vagy az illetékes helyi hivatalban. A helytelen megsemmisítés és személtelés a nemzetközi előírások alapján súlyos büntetéseket vonhat maga után. Az elemeket soha ne a háztartási szemétygyűjtőbe dobja, hanem adja le a megfelelő gyűjtőhelyeken.

Szerviz

Ha a vásárlás után a készülék állapotában bármilyen hibát észlel, hívja ügyfélszolgálatunkat. Használat közben mindig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat. A használati útmutatóval eltérő, helytelen használat és mindennemű sajátkezű javítás esetén a garancia érvényét veszti.

A garancia nem vonatkozik

- a rendszeres használat során bekövetkező természetes alkatrészkopásra, elhasználódásra
 - a nem megfelelő karbantartás következtében fellépő meghibásodásokra (pl. tisztítás, tárolás stb.)
 - külső körülmények okozta hibákra (pl. klimatikus hatások, poros környezet, nem rendeltetésszerű használat stb.)
 - a termék leesése, ütközése, egyéb baleset következtében keletkezett mechanikus sérülésekre.
 - a nem szakszerű használat, túlterhelés, nem megfelelő kiegészítő szerszámok és alkatrészek használata során fellépő meghibásodásokra.
- A reklamációra visszaküldött termékek esetében a nem megfelelően bebiztosított szállítási körülmények során fellépő meghibásodásokért a termék tulajdonosa felelős.

A gyártó fenntartja a jogot az útmutató megváltoztatására a termék továbbfejlesztése céljából, és nem felel az esetleges nyomdai hibáért.