

Elektromos borsdaráló

Használati útmutató

Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Reméljük, hogy termékünknek hosszú ideig elégedett használója lesz. Üzembe helyezés előtt olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi áttekintésre is.

Termékjellemzők:

Elektromos daráló sóhoz és minden fajta borshoz. Használható háztartásokban, valamint éttermek és hotelekben egyaránt.

Áramforrás: 4 x 1,5 V AA elem (nem része a készletnek)

Előkészítés és használat:

- 1) Fogja meg a darálót az aljánál, másik kezével csavarja el a felső részét az óramutató járásával ellentétes irányban.
- 2) Vegye le a felső részt és az elemtartó nyílásba helyezzen be 4 db elemet (1,5 V AA). Javasoljuk, hogy kiváló minőségű alkalikus elemeket használjon. Ügyeljen az elemplóusok megfelelő elhelyezkedésére!
- 3) Vegye le a motoros, elemes részt az alsó részről (tartály) és a betöltő nyíláson keresztül töltsse fel a tartályt sóval vagy borssal.
- 4) Helyezze vissza a motoros részt (az égő érintkezői az alsó részen illeszkedjenek megfelelően motoros rész érintkezőihez). Illessze vissza a helyére a felső részt és rögzítse az óramutató járásának megfelelő irányban elfordítással.
- 5) A daráló ekkor használatra kész. A felső részen található gombbal elindíthatja a darálást.
- 6) A talp alján található csavar az őrlés finomságának beállítására szolgál. Minél szorosabban behúzza a csavart, az őrlés annál finomabb szemcséjű lesz. Állítsa be a csavart igényeinek megfelelően, de soha ne húzza túl szorossra, meghibásodhat a motor vagy a termék egyéb részei.
- 7) Ha a daráló használat közben megakad, enyhén rázza meg, esetlegesen ellenőrizze, hogy az őrlés finomságát szabályzó csavart nem húzta-e be túlságosan.

Tisztítás és tárolás:

A darálót tartsa tisztán és szárazon. Tisztításához használjon enyhén benedvesített kendőt, majd törölje szárazra.



Környezetvédelem

A termék élettartamának lejártá vagy a teljes megrongálódás után, amikor a javítása már nem gazdaságos, a terméket ne dobja a ház-

tartási szeméthyűjtőbe, hanem szedje szét alapanyagait szerint és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően adja le az egyes anyagokat a kijelölt gyűjtőhelyeken.

A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és az emberi egészség megőrzéséhez, melyeket a helytelen szemétkerakás súlyosan károsíthat. További információkról érdeklődjön a legközelebbi szeméthyűjtő helyen vagy az illetékes helyi hivatalban. A helytelen megsemmisítés és szemetelés a nemzetközi előírások alapján súlyos büntetéseket vonhat maga után.

Az elemeket soha ne a háztartási szeméthyűjtőbe dobja, hanem adja le a megfelelő gyűjtőhelyeken.

Szerviz

Ha a vásárlás után a termék állapotában bármilyen hibát észlel, hívja ügyfélszolgálatunkat. Használat közben mindig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat. A használati útmutatóval eltérő, helytelen használat és mindennemű sajátkezű javítás esetén a garancia érvényét veszti.

A garancia nem vonatkozik

- a rendszeres használat során bekövetkező természetes alkatrészkopásra, elhasználódásra
- a nem megfelelő karbantartás következtében fellépő meghibásodásokra (pl. tisztítás, tárolás stb.)
- külső körülmények okozta meghibásodásokra (pl. klimatikus hatások, poros környezet, nem rendeltetészerű használat stb.)
- a termék leesése, ütközése, egyéb baleset következtében keletkezett mechanikus sérülésekre.
- a nem szakszerű használat, túlterhelés, nem megfelelő kiegészítők használata során fellépő meghibásodásokra.

A reklamációra visszaküldött termékek esetében a nem megfelelően bebiztosított szállítási körülmények során fellépő meghibásodásokért a termék tulajdonosa felelős.

A forgalmazó fenntartja a jogot a használati útmutató megváltoztatására a műszaki lehetőségek és a termék továbbfejlesztése céljából, és nem felel az esetleges nyomdai hibáért.

Az ábrákon szereplő modell különbözhet a valódi terméktől.