

RIZSFŐZŐ EDÉNY

Modell RC-60

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Tisztelt Vásárló!

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Az útmutató fontos információkat tartalmaz a termék rendeltetésszerű használatával kapcsolatban. Üzembe helyezés előtt olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi áttekintésre is. Ha tovább ajándékozza a terméket, mellékelje hozzá az útmutatót is.

Biztonsági figyelmeztetések

Az első használat előtt és minden használat után mossa tisztára a tálat.

1. A főzés befejezése után és tisztítás előtt húzza ki a kábeldugót a fali aljzatból.
2. Soha ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba a készülék testét!
3. Tisztítás előtt várja meg, hogy az edény lehűljön.
4. Ne használjon súroló eszközöket, maró hatású szereket.
5. Fűtőszál és belső rész: a külső felületet törölje tisztára benedvesített kendővel vagy szivaccsal. Ne mossa le a fűtőszálat!
6. Rizsfőző tál: töltsen meg a tálat forró vízzel és hagyja kis ideig ázni, ezután mossa tisztára mosogatószeres vízben, majd törölje szárazra puha törlőkendővel.
7. Fedő: mossa tisztára mosogatószeres vízben, majd törölje szárazra puha törlőkendővel.
8. Az edény falára tapadt rizsszemeket távolítsa el.

A felületre tapadt rizsszemeket távolítsa el puha szivaccsal. A fűtőszál és a rizsfőző tál közötti megfelelő kontaktushoz elengedhetetlen, hogy az érintkező felületeik tiszták legyenek.

A készülék kizárólag háztartásokban történő használatra kifejlesztett!!!

Használat

1. A kimért rizst főzés előtt öblítse le vízzel és szórja a főzőedénybe.
2. Öntse fel vízzel a rizst. Egy adag rizshez használjon 1,5 adag vizet.
Ha nem öblíti le a rizst vízzel (lásd. 1. pont), használhat 1 adag rizshez 2 adag vizet.
3. Forgassa el az edényt, hogy meggyőződhessen róla, hogy megfelelően érintkezik a főzőfelülettel.
4. Zárja le az edényt a fedővel.
5. Csatlakoztassa a kábeldugót a fali aljzathoz.
6. Állítsa a kapcsolót „FŐZÉS” pozícióba. Világít a főzést jelző piros kontrollégő.
7. A főzés végén a kapcsoló automatikusan átvált felső helyzetbe az étel melegen tartásához. Világít az ételek melegen tartását jelző narancssárga kontrollégő.
8. Vegye le a fedőt és szedje ki az elkészült rizst az edényből. Ehhez használja a készlet részét képező kanalat, vagy egyéb műanyag eszközt, amely nem karcolja meg a tál felületét.
9. A főzőtálat soha ne töltsen túlságosan tele, nehogy az étel kifolyjon az edényből.
Ha ez mégis előfordul, tisztítsa meg alaposan az edényt.

Fontos figyelmeztetések

Elektromos készülékek üzemeltetésekor mindig tartsa be a biztonsági óvintézkedéseket:

01. Olvassa el figyelmesen az összes útmutatást.
02. Kerülje az áramütésveszélyes helyzeteket. Ne merítse vízbe a kábelt, sem a készülék bármely alkatrészét vízbe vagy egyéb folyadékba.
03. Ne hagyja őrizetlenül a készüléket, ha főzés közben a közelben gyerekek tartózkodnak. A készüléket gyermekektől megfelelő távolságban, száraz, egyenletes felületre helyezze.
04. Ellenőrizze rendszeresen a készülék műszaki állapotát. Ne használja a készüléket, ha meghibásodott vagy a kábel megsérült. A szükséges javításokat mindig szakszervizzel végeztesse.
05. Ne használjon a készülékhez a készlethez nem tartozó egyéb kiegészítőket.
06. Ne használja kültéren a készüléket.
07. Tartsa távol a kábelt forró felületektől, éles peremektől, sarkaktól.
08. Ne használja a készüléket hőforrások közelében.
09. Legyen nagyon óvatos a forró edénnyel és forró ételekkel.
10. A készüléket kizárólag a rendeltetésszerű célra használja.
11. Legyen óvatos a fedő leemelésekor, nehogy megégesse a forró gőz.
12. Ügyeljen rá, hogy a készülék elektromos részei ne kerüljenek érintkezésbe folyadékokkal (a rizsfőző belső része).
13. Vigyázat: A készülék használata közben forró gőz távozik az edényből. Mindig tartsa be az összes biztonsági óvintézkedést, hogy elkerülje az égésveszélyt, tűz- és egyéb balesetveszélyes helyzetek kialakulását és az ezek következtében keletkező anyagi károkat és személyi sérüléseket.
14. Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a címkén feltüntetett követelményeknek (lásd. lejjebb).
15. Olyan helyen működtesse a készüléket, ahol felette és körülötte megfelelően áramolhat a levegő. Ne állítsa a készüléket függönyök, tapéta, ruhák, törölközők vagy egyéb gyúlékony anyag közelébe üzemeltetés közben.
16. Ne használja az edényt a maradék rizs tárolására.
17. A terméket nem használhatják gyerekek, és olyan személyek, akik mentális vagy fizikai korlátozottság következtében nem képesek a termék rendeltetésszerű és biztonságos üzemeltetésére. Ne engedje, hogy a gyerekek a készülékkel játszanak.
18. Tartsa távol a készüléktől a gyerekeket, különösen főzés közben.
19. Ha megsérült a kábel, a szükséges cserét mindig szakszervizben végeztesse.
20. Ügyeljen rá, hogy a gyerekek ne játszanak a készülékkel.

A FŰTŐSZÁLAT SOHA NE MERÍTSE VÍZBE VAGY EGYÉB FOLYADÉKBA!

Műszaki jellemzők:

Feszültség: 230 V / 50 Hz

Teljesítmény: max. 350 W

Melegen tartás teljesítménye: max. 40W

Input 230V/50Hz





KÖRNYEZETVÉDELEM:

Információk az elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítéséről
A termék élettartamának lejártá vagy a teljes megrongálódás után, amikor a javítása már nem gazdaságos, ne dobja a háztartási szemétygyűjtőbe, hanem szedje szét alapanyagai szerint és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően adja le az egyes anyagokat a kijelölt gyűjtőhelyeken. A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és az

emberi egészség megőrzéséhez, melyeket a helytelen szeméttlerakás súlyosan károsíthat. További információkról érdeklődjön a legközelebbi szemétygyűjtő helyen vagy az illetékes helyi hivatalban. A helytelen megsemmisítés és szemetelés a nemzetközi előírások alapján súlyos büntetéseket vonhat maga után.

SZERVIZ:

Ha a vásárlás után a termék állapotában bármilyen hibát észlel, hívja ügyfélszolgálatunkat. Használat közben mindig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat. A használati útmutatóval eltérő, helytelen használat és mindennemű sajátkezű javítás esetén a garancia érvényét veszti.

A GARANCIA NEM VONATKOZIK:

- a rendszeres használat során bekövetkező természetes alkatrészkopásra, elhasználódásra
- a nem megfelelő karbantartás következtében fellépő meghibásodásokra (pl. tisztítás, tárolás stb.)
- külső körülmények okozta hibákra (pl. klimatikus hatások, poros környezet, nem rendeltetésszerű használat stb.)
- a termék leesése, ütközése, egyéb baleset következtében keletkezett mechanikus sérülésekre.
- a nem szakszerű használat, túlterhelés, nem megfelelő kiegészítő szerszámok és alkatrészek használata során fellépő meghibásodásokra.

A reklamációra visszaküldött termékek esetében a nem megfelelően bebiztosított szállítási körülmények során fellépő meghibásodásokért a termék tulajdonosa felelős.

A forgalmazó fenntartja a jogot az útmutató megváltoztatására a termék továbbfejlesztése céljából, és nem felel az esetleges nyomdai hibákért. Az ábrákon szereplő modell különbözhet a valódi terméktől.