



Double daráló

Használati útmutató

Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Reméljük, hogy termékünknek hosszú ideig elégedett használója lesz. Üzembe helyezés előtt olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi áttekintésre is.

Termékjellemzők:

Mechanikus daráló sóhoz és minden fajta borshoz. Használható háztartásokban, valamint éttermek és hotelekben egyaránt.

Előkészítés és használat:

- 1) Fogja meg a darálót a közepénél, másik kezével csavarja el az óramutató járásával ellentétes irányban a daráló részt (S vagy P jelzéssel ellátott rész).
- 2) Töltse fel a tartályt sóval (S rész) vagy borssal (P rész), majd ellenkező irányba elfordítással zárja vissza.
- 3) A talp alján található csavar (fekete műanyag kerék) az őrlés finomságának beállítására szolgál. Minél szorosabban behúzza a csavart, az őrlés annál finomabb szemcséjű lesz. Állítsa be a csavart igényeinek megfelelően.
- 4) A daráláshoz (a fedél eltávolítása után) forgassa el az alsó részt az óramutató járásával ellentétes irányban.
- 5) Ha a daráló használat közben megakad, enyhén rázza meg, esetlegesen ellenőrizze, hogy az őrlés finomságát szabályzó csavart nem húzta-e be túlságosan.

Tisztítás és tárolás:

A darálót tartsa tisztán és szárazon. Tisztításához használjon enyhén benedvesített kendőt, majd törölje szárazra.

Környezetvédelem

A termék élettartamának lejártá vagy a teljes megron-gálódás után, amikor a javítása már nem gazdaságos, a terméket ne dobja a háztartási szemétygyűjtőbe, hanem szedje szét alapanyagai szerint és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően adja le az egyes anyagokat a kijelölt gyűjtőhelyeken.

A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és az emberi egészség megőrzéséhez, melyeket a helytelen szeméttlerakás súlyosan károsíthat. További információkról érdeklődjön a legközelebbi szemétygyűjtő helyen vagy az illetékes helyi hivatalban. A helytelen megsemmisítés és szeméttelés a nemzetközi előírások

alapján súlyos büntetéseket vonhat maga után.

Szerviz

Ha a vásárlás után a termék állapotában bármilyen hibát észlel, hívja ügyfélszolgálatunkat. Használat közben mindig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat. A használati útmutatóval eltérő, helytelen használat és mindennemű sajátkezű javítás esetén a garancia érvényét veszti.

A garancia nem vonatkozik

- a rendszeres használat során bekövetkező természetes alkatrészkopásra, elhasználódásra
- a nem megfelelő karbantartás következtében fellépő meghibásodásokra (pl. tisztítás, tárolás stb.)
- külső körülmények okozta meghibásodásokra (pl. klimatikus hatások, poros környezet, nem rendeltetés-szerű használat stb.)
- a termék leesése, ütközése, egyéb baleset következtében keletkezett mechanikus sérülésekre.
- a nem szakszerű használat, túlterhelés, nem megfelelő kiegészítők használata során fellépő meghibásodásokra.

A reklamációra visszaküldött termékek esetében a nem megfelelően bebiztosított szállítási körülmények során fellépő meghibásodásokért a termék tulajdonosa felelős.

A forgalmazó fenntartja a jogot a használati útmutató megváltoztatására a műszaki lehetőségek és a termék továbbfejlesztése céljából, és nem felel az esetleges nyomdai hibákért.

Az ábrákon szereplő modell különbözhet a valódi terméktől.